

COMO PONER EL RELOJ DEL MODULO EN HORA (Apolo XII y Neptuno)

1º Pulsaremos el botón Programa.

12:00:00 Ma 01/01/00

2º Volveremos a pulsar el botón Programa, y llevaremos las dos flechas hasta el lugar deseado, horas, minutor día, mes o año.

3º Con el botón Cambio cambiaremos hasta ponerlo correcto.

4º Seguidamente volveremos a pulsar Programa. Con esta pantalla podemos hacer los distintos toques del reloj.

Rep. S Camp. 2

TIPOS DE TOQUES DEL RELOJ SEGUN LAS CAMPANAS QUE TENEMOS

- Toque de horas y medias

Rep. S Camp. 1

- Toque de horas, medias y cuartos

Rep. S. Camp. 2

· Toque de horas, medias y repetición

Rep. R Camp. 1

- Toque de horas, medias, cuartos y repetición

Rep. R Camp. 2

5º Una vez terminado de hacer todas las modificaciones necesarias pulsaremos el botón Aceptar.

COMO PONER EL RELOJ EXTERIOR EN HORA

1º Pulsaremos el botón Sincro.

12:00

2º Pulsaremos el botón Cambio hasta poner la hora del reloj exterior.

3º Una vez puesta la hora, pulsar Aceptar y automáticamente el circuito dará los impulsos necesarios hasta que ponga el reloj exterior en la misma hora que lleva el reloj del módulo.

ATENCION

Si el reloj exterior no coincide con la hora actual, y el reloj del módulo tampoco coincide con la hora actual, primero subiremos (posición A) la palanca del Bloqueo, y después pondremos la hora del módulo correspondiente.

Una vez puesta la hora del módulo bajaremos (posición D) la palanca del Bloqueo y pondremos la hora del reloj exterior.

CORTE NOCTURNO DE LOS TOQUES DE RELOJ

1º Pulsaremos el botón de Temporizador.

Par.:23 Mar.: 23

2º Pulsaremos el botón de Cambio o Temporizador para poner la hora que queremos que deje de tocar el reloj.

3º Pulsaremos el botón de Programa para cambiar de función (Mar.)

4º Pulsaremos el botón de Cambio o Temporizador para poner la hora que queremos que empiece a tocar el reloj.

5º Pulsaremos el botón de Aceptar para memorizar todo lo anterior.

Combinaciones de corte nocturno:

Par.: El reloj deja de tocar a partir de esa hora.

Mar.: El reloj empieza a tocar.

Par.: 23 Par.: 23 Par.: 23	Mar.:08	Deja de tocar a las 23H y empieza a las 7H. Deja de tocar a las 23H y empieza a las 8H. Deja de tocar a las 23H y empieza a las 9H.
Par.: 00 Par.: 00 Par.: 00	Mar.:08	Deja de tocar a las 00H y empieza a las 7H. Deja de tocar a las 00H y empieza a las 8H. Deja de tocar a las 00H y empieza a las 9H.
Par.: 01 Par.: 01 Par.: 01	Mar :08	Deja de tocar a las 01H y empieza a las 7H. Deja de tocar a las 01H y empieza a las 8H. Deja de tocar a las 01H y empieza a las 9H.

ATENCION:

Si queremos que el reloj toque siempre, tendremos que ponerlo en la posición que abajo mostramos.

Mar.: 23 Par.:23

Deberemos de poner en Parar las 23 H. y en Marcha las 23